Manual de Instrucciones

ADORNO NAVIDEÑO

Por su seguridad, lea y siga las instrucciones antes de usar el equipo

Estas instrucciones deberán ser guardadas en algún lugar seguro para futuras referencias.

Mantenga este y todos los productos eléctricos alejados del agua o lugares húmedos.

INSTRUCCIONES:

1. Conecte su luz de noche en el tomacorriente..
   No altere su aparato de ninguna forma.
2. Al conectar su luz de noche al tomacorriente ésta se encenderá.
3. Para apagar su luz de noche, sólo basta con desconectarla del tomacorriente ó mover a la posición de apagado el interruptor, si su luz de noche no está en uso, guarde en un lugar seguro.

Reemplazando el foco:

1. Desconecte su luz de noche de la toma corriente.
2. Quite la pantalla de la luz de noche por la parte superior, y quite el foco dañado. Reemplace el foco por uno nuevo.
3. Reensamble su pantalla y vuelva a usar su luz de noche.

Precauciones para el producto:

1. Para evitar el riesgo de corto eléctrico y fuego, utilice únicamente en interiores. No use su luz de noche en lugares húmedos.
2. No exponga su producto a la lluvia ni sumerja en agua.
3. No opere su luz de noche sin la pantalla.
4. Precaución: evite el riesgo de corto circuito o fuego. Este no es un juguete, no se deje al alcance de los niños. Para usar de manera más segura, conecte al toma de corriente que este mejor ventilado, evite que entre en contacto con la cama o cualquier otro objeto.

Guarde estas instrucciones.

Importado por:
Comercializadora México Americana, S. de R.L. DE C.V.
Dirección: Av. Nextengo No. 78, Col. Santa Cruz Acayucan. Del. Azcapotzalco, C.P. 02770, México, D.F.
Tel: 01(55)58 99 12 00

ADORNO NAVIDEÑO
Marca: Member's Mark
Modelos: 70-627-111
Características eléctricas:
120 V ~ 60 Hz

Cantidad: 1 pieza

HECHO EN CHINA